V ROZVÁDZAČI

V PRIESTORE

ÚČEL

0.06

I/O MODUL	TXM1.8D															
ADRESA	4															
LIŠTA	1															
I/O BOD	DI1		DI2		DI3		DI4		DI5		DI6		DI7		DI8	
SYSTEM.NULA (–)		1		3		5		7		9		11		13		15
VSTUP (+)		2		4		6		8		10		12		14		16

X3:1 X3:2 — LIST č.12(15)

X3:3 X3:4 — LIST č.12(15)

X3:5 X3:6 — LIST č.12(15)

1.09
XB5–AA61
NA ČELNOM
PANELI

FV101:11 FV101:12 — LIST č.11

FV102:11 FV102:12 — LIST č.11

X1

TE

SIGNALIZÁCIA CHODU ČERPADLA			REZERVA	REZERVA	POTVRDENIE	PREPÄŤOVÁ OCHRANA	
VETVA S001	VETVA S002	SKLENÍK			PORUCHY	C	D

LIST 5